

Ny CE-mærkning af branddøre — værd at vide om prøvning

CE-mærkning af branddøre er først obligatorisk fra og med 1. november 2019. Så hvis din prøvning skal kunne anvendes til CE-mærkning, er der en række ting, du bør tænke på og sørge for allerede inden prøvningen. I første omgang gælder den som hovedregel for udvendige døre efter EN1435-1 samt garagedøre og industrielle porte efter EN13241. Inderdøre er endnu ikke omfattet af den nye produktstandard.

Det er en god idé at overveje, hvilket certificeringsorgan I kunne tænke jer at arbejde sammen med, og tage kontakt til dette inden prøvningen. Certificeringsorganet kan f.eks. være DBI Certification A/S. Det er certificeringsorganet, der kan foretage den officielle prøveudtagning af de døre, der skal testes. I prøveudtagningen indgår også en overvågning af kritiske produktionsprocesser. Certificeringsorganet kan informere om, hvad der er relevant for jer.

- Hvis prøvningen skal kunne anvendes til CE-mærkning, skal certificeringsorganet foretage en officiel prøveudtagning af de døre, der skal prøves. Dette gælder både, hvis I lagerproducerer, og hvis I ordreproducerer.
- Hvis prøvningen skal indgå som en del af dokumentationen for en samlet produktfamilie, bør produktfamilien identificeres, og laboratoriet bør tage stilling til, om døren er repræsentativ for denne familie inden prøvningen. Det er ofte en fordel at udarbejde en samlet prøvningsplan for produktfamilien.
- Det er vigtigt, at hver af de døre, der skal prøves, er mærket med en unik identifikation. Det vil sige et serienr./batchnr./ordrenr. eller lignende, evt. koblet med produktionsdato.
- Sørg for, at de tegninger og beskrivelser, I fremsender til laboratoriet, er målsatte og indeholder alle nødvendige oplysninger om dørens konstruktion og indgående materialer. Tænk på det sådan, at en person fra et certificeringsorgan skal kunne genskabe den dør, der blev prøvet i laboratoriet, ude i jeres produktion, måske flere år efter prøvningen.
- Sørg for, at der er tegningsnummer, versionsnummer og dato på alle jeres tegninger samt logo og firmanavn, der viser, at tegningen tilhører jer. Vi anbefaler, at tegningerne udarbejdes på engelsk.
- Sørg for, at I har detaljerede informationer fra jeres underleverandører på alle de materialer, som I anvender i døren, f.eks. i form af CE-mærkning, datablade, leverandørfakturaer mv., og sørg for at gemme denne information sådan, at det kan kobles til produktionen af den konkrete dør.
- Sørg for at tjekke, at alle de beslag, som I ønsker at anvende, er CE-mærkede, og at alle beslag er deklareret som "suitable for use on fire doors" (anvendelige til brug i branddøre). Sørg for at gemme certifikaterne.
- Hvis døren skal kunne anvendes sammen med f.eks. en holdemagnet eller andet udstyr, der kan fastholde døren i åben stilling, bør dette udstyr være med ved prøvningen.
- I bør udarbejde en montagevejledning for døren, der kan leveres til laboratoriet sammen med tegningerne inden prøvningen. Montagevejledningen bør være dateret og mærket med et versionsnummer.



Mere information

Navn: Trine Dalsgaard Jensen,
Civilingeniør, DBI
Tlf.: 40 21 21 05
Mail: tdj@dbigroup.dk